

Le shunt d'origine de la carte INA 219 est à ôter

Dans cette version, le module INA219 n'est plus utilisé pour une mesure de courant, mais uniquement pour la mesure de la tension du bus.

